

エコパンダ ペーパークラフト 組立説明図



Kei Craft
PAPER CRAFT STUDIO

ペーパークラフトデザイン: Kei Craft / ごとう けい


【記号の説明】

- 線は山折り - - - - 線は谷折り
- 黒線はきりこみを入れます
- * 印はのりしろ
- 線は、はりあわせのガイド

- 型紙をばらばらに切り離す前に、折り線を鉛筆でなぞっておこう。こうしておく、あとでキレイに折ることができるよ。
- はさみで用紙を切り離そう。最初はおおまかに切り、あとで細かいところ切っていくと切り抜きやすいよ。
- ☆ 注意! 刃先は自分に向けないように注意してね。
- 机の角などを使って、型紙に手をあててしごく、紙に自然な丸みが出て、きれいな曲線が作れるよ。

エコパンダの作り方


※ タック → ←




① を切り抜き、筒状になるように貼り合わせます。タグは立ち上げておきます。



② ③ を切り抜き、のりしろに隣り合う面を ※タックをよせるようにして貼り合わせ、最後に釣りがね型になるように形を閉じます。




④ ⑤ を切り抜き、筒状になるように貼り合わせます。



④ を切り抜き、最初にタックをよせて貼り合わせます。そのあとに他の部分を貼り合わせていきます。


ここは交互に貼り合わせます。



⑤ を切り抜き、あたま部品と組み合わせます。上あご部分ののりしろを先に組み合わせ、最後に下あごを閉じます。



⑥ ⑦ を切り抜き、ふたつ折りにして貼り合わせます。



㊦ できあがった各部を番号順に組み合わせて完成です。