








KIRIN**森のなかまたち
ペーパークラフト****かざり台**








【記号の説明】

- 線は山折り ————— 線は、はりあわせのガイド
 - - - - 線は谷折り ■■■ は、カッターで切り抜く
 * 印はのりしろ 説明図の中の → は のりづけ → は さしこみ


- はさみやカッターで用紙をていねいに切り離そう。
最初はおおまかに切り、あとで細かいところを切ると切り抜きやすいよ。
- ☆ 注意！ 刃先は自分に向けないように注意してね。
- 折り線にののしをあてて、空になったボールペンで何度もかんぞろう。
こうすると、キレイに折り曲げることができるよ。
- 型紙に手をあてて机の角でしごいたり、丸いペンに巻きつけると、
紙をきれいに丸めることができます。

**A**


木の幹①②をいったん折り曲げてから広げて裏返し、穴から枝③④⑤を差しこんでのりづけします。枝の形は3つとも同じです。

**B**

幹を合わせてのりづけします。

**C**

幹の上下をのりづけします。



底はのりしろが見えないように、内側にはめ込んでのりづけします。